УРЕД ЗА ИНТЕГРИРАН ПРИСТАП SPEEDPORT ENTRY 2i

Упатство за инсталација на опрема за телефонија, интернет и телевизија

Power DSL	
Online	
Telephony	
Service	
WLAN	
WPS.	
፹	



СОДРЖИНА

Вовед	4
Потребна конфигурација на Вашиот компјутер	4
Безбедносни информации	5
Поврзување на уредот за интегриран пристап	6
Приказ на предната страна на уредот	7 7
Приказ на задната страна на уредот	0 8
Место за поставување на уредот	8
Поврзување на уредот за користење на телефонската услуга	9
Поврзување на уредот за користење на интернет услуга	9
Вклучување на уредот	9
Креирање интернет конекција	10
Нагодување за безжично поврзување на интернет	12

вовед

Уредот за интегриран пристап се користи за обезбедување телефонски, интернет и телевизиски услуги од Македонски Телеком АД - Скопје.

За користење на телевизиската услуга, покрај уредот за интегриран пристап, потребен е и медија приемник кој го обезбедува Македонски Телеком АД – Скопје.

Уредот за интегриран пристап може да се поврзе со друг уред (компјутер, таблет, мобилен телефонски апарат и сл.) за дополнителна конфигурација, безжично или со мрежен Ethernet кабел. Ги поддржува сите Windows оперативни системи, како и Android и iOS.

БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

Пред да го користите уредот, прочитајте ги следниве безбедносни информации. Македонски Телеком АД - Скопје нема да биде одговорен за последиците настанати со непочитување на безбедносните упатства.

- Прочитајте го упатството за употреба пред користењето на уредот.
- Обрнете внимание на сите предупредувања во упатството за користење на производот.
- За да се избегне пожар или оштетување на производот, немојте да користите дополнителна опрема што не е соодветна за овој производ.
- Користете го адаптерот за напојување доставен со уредот.
- Не ставајте ништо врз уредот.
- Чувајте го уредот на суво, чисто и добро проветрено место.
- За време на грмотевици, исклучете го уредот од напојување за да се избегне удар од гром.
- Уредот чистете го со мека и сува крпа. Немојте да користите течност или спреј при чистењето. Пред да го исчистите уредот, исклучете го од напојувањето.
- Одржувајте го чист отворот за вентилација. Сè што ќе навлезе во уредот преку отворот за вентилација може да предизвика краток спој и да предизвика оштетување на уредот или пожар.
- Не приближувајте течности до површината на уредот.
- Не отворајте го уредот, особено кога тој е вклучен.

ПОВРЗУВАЊЕ НА УРЕДОТ ЗА ИНТЕГРИРАН ПРИСТАП

ПРОВЕРКА НА СОДРЖИНАТА НА ПАКЕТОТ

Проверете дали во пакетот се наоѓаат следниве делови:

- 1. Speedport Entry 2i уред за интегриран пристап;
- 2. Стандарден телефонски кабел (2 парчиња);
- 3. LAN мрежен кабел;
- 4. Адаптер за напојување.



Доколку не добиете некој од горенаведените делови или некој од нив е оштетен, контактирајте со Службата за корисничка поддршка на бесплатниот телефонски број 120 за бизнис корисници и 122 за приватни корисници.

	1 Power 2 DSL 3 Online 4 Telephony 5 Service 6 vulan	ПРИКАЗ НА ПРЕДНАТА СТРАНА НА УРЕДОТ			
	7 • wps				
1	Power	Свети со зелена боја кога уредот е вклучен и работи правилно. Свети со црвена боја кога уредот е вклучен, но не работи правилно. Не свети кога уредот е исклучен.			
2 DSL		Свети со зелена боја кога е воспоставена дигитална конекција. Брзо трепка со зелена боја кога дигиталната линија се синхронизира. Бавно трепка со зелена боја кога физички, дигиталната линијата е поврзана, но не е синхронизирана. Не свети доколку не е воспоставена дигитална конекција.			
3 Online		Свети со бела боја кога е воспоставена интернет врска. Не свети доколку не е воспоставена интернет врска.			
4 Telephony		Свети со зелена боја кога телефонската линија е успешно воспоставе Трепка со зелена боја кога телефонскиот апарат е во употреба. Не свети кога телефонската линија не е воспоставена.			
5 Service Трепка со жолта уредот.1		Трепка со жолта боја кога се врши автоматска надградба на софтвер на уредот. ¹			
6 WLAN		Копче за вклучување/исклучување на безжичната мрежа. Свети со зелена боја кога е вклучена безжичната мрежа и работи правилно. Трепка со зелена боја кога се пренесуваат податоци преку безжичната мрежа. Не свети доколку не е вклучена безжичната мрежа.			
7	WPS	Копче за воспоставување заштитена врска. Свети со зелена боја кога заштитената врска со безжичниот уред е успешно воспоставена. Овој индикатор автоматски ќе се изгасне по 5 мин. Брзо трепка со зелена боја кога постои грешка при воспоставувањето на заштитената врска со уред на безжичната мрежа. Бавно трепка со зелена боја кога се воспоставува заштитената врска со уред на безжичната мрежа. Не свети доколку не е вклучена заштитената безжична мрежа - WPS или поминале 5 мин. од воспоставувањето на WPS.			

¹ Внимание ! Не треба да се исклучува уредот од напојување додека свети индикаторот, тоа може да го оштети.

ПРИКАЗ НА ЗАДНАТА СТРАНА НА УРЕДОТ



DSL Приклучок за поврзување со телекомуникацискиот (ѕиден) приклучок.
 PHONE1 - PHONE2 Приклучоци за поврзување на телефонските апарати.
 LAN1 - LAN4 Служат за поврзување уреди во локална компјутерска мрежа ¹.
 RESET Со притискање на ова копче повеќе од 5 секунди, уредот се враќа во состојба на фабрички нагодувања.
 POWER Во овој приклучок поврзете го кабелот за електрично напојување ².

1) Приклучоците LAN1 и LAN2 се фабрички нагодени за поврзување на интернет а LAN3 и LAN4 за поврзување на медија приемник за користење на телевизиската услуга. Доколку имате потреба од друга намена на приклучоците, можете да контактирате со Службата за корисничка поддршка на бесплатниот телефонски број 120 за бизнис корисници и 122 за приватни корисници.

²) Доколку има прекин во електричното напојување, уредот нема да работи и не ќе можат да се користат услугите за телефонија, интернет и телевизија.

МЕСТО ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРЕДОТ

Одберете соодветно место за поставување на уредот:

- Близу до телекомуникацискиот приклучок;
- Близу до приклучокот за електрична енергија;
- Близу до Вашиот компјутер, доколку сакате да го поврзете со уредот со LAN – мрежен кабел;

ПОВРЗУВАЊЕ НА УРЕДОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКАТА УСЛУГА

- Приклучете го едниот крај од стандардниот телефонски кабел во DSL приклучокот на задната страна на уредот за интегриран пристап (означено со 1 на сликата), а другиот крај од кабелот во телекомуникацискиот (ѕиден) приклучок (означено со 2 на сликата).
- Телефонскиот апарат со помош на стандарден телефонски кабел се поврзува во телефонскиот приклучок Phone 1 или Phone 2 на уредот за интегриран пристап (означено со 3 на сликата).
- Доколку не користите друга услуга од Македонски Телеком, поврзете го адаптерот за напојување (видете во поглавјето Вклучување на уредот, страница 9).
- 4. Доколку користите и интернет услуга од Македонски Телеком, продолжете со поврзување на уредот опишано во продолжение.

ПОВРЗУВАЊЕ НА УРЕДОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГА

- 5 Приклучете го LAN мрежниот кабел во приклучокот LAN1 на задната страна на уредот за интегриран пристап (означено со 4 на сликата), другиот крај на кабелот приклучете го во LAN – портата на Вашиот компјутер (означено со 5 на сликата).
- 6 Безжичното поврзување на интернет е објаснето во поглавјето Нагодување за безжично поврзување на интернет (страница 22).



ВКЛУЧУВАЊЕ НА УРЕДОТ

- 1 Приклучете го конекторот на адаптерот за електрично напојување во приклучокот за напојување на уредот (означено со 6 на сликата).
- 2 Приклучете го адаптерот во најблискиот приклучок за електрична енергија (означено со 7 на сликата).

КРЕИРАЊЕ ИНТЕРНЕТ КОНЕКЦИЈА

Кога ќе ги поврзете сите елементи како што е објаснето претходно, уредот за интегриран пристап се поврзува на системите во Македонски Телеком и целото нагодување (конфигурирање) се случува автоматски. Важно е да се напомене дека треба само да почекате десетина минути додека да заврши автоматското конфигурирање. Во овој период сијаличките на уредот за интегриран пристап ќе трепкаат и уредот за интегриран пристап (во зависност од конфигурацијата) може да се рестартира. Кога нагодувањето ќе заврши, некои од сијаличките на уредот за интегриран пристап ќе светат постојано.

Во случај автоматското конфигурирање на уредот да не заврши успешно, Ве молиме да започнете со следнава постапка:

	Welcome to Speedport Entry 2i. Please login.				
Did you forget your de Status information	vice password?				
Username	admin				
Password	•••••				
	Login				
T Date: MMM YYYY IP: 192.168.1.1 Username: admin Password: xxx SSID: ZTE-XXXX	Home Gateway Speedport Entry 2i Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified Centrified C				
Home	Internet Local Network VoiP Management				
WALLERING Internet Status: Online (Pr4:7728:1743					
🤶 WLAN Setting	👬 LAUSetina 📞 VoE Status				
IP Addiss2:192:168.15	Prodeses 192 193 13 Prodeses 192 193 14 Prodeses 192 193 14				
WAN Setting Internet Status: Not Online IPv4:0.0.0.0					

1. Во Start менито отворете кој било интернет пребарувач (како на пример Internet Explorer). Во полето за внесување адреса, внесете http:// 192.168.1.1 или https://192.168.1.1 и притиснете Enter. Се отвора поле за најавување (логирање).

2. Во полето Username внесете admin a во полето Password внесете ја лозинката која се наоѓа на лепенката на долната страна на уредот и одберете Login.

3. На следната страна од горната лента се избира Home, и на левата страна под WAN Setting, може да се види статусот на Интернет и DSL конекциите. Доколку овие конекции не се воспоставени на екран ќе биде следната слика, исто така и сијаличките на предната страна на уредот DSL, Online и Telephony ќе бидат изгаснати:

Доколку е така, Ве молиме проверете ја поврзаноста на каблите и по потреба јавете се на бесплатниот телефонски број за корисничка поддршка 120 за бизнис корисници и 122 за приватни корисници. Доколку DSL конекцијата е воспоставена можете да преминете кон нагодување на интернет.

	Internet	Local Network		Management	
Status	WAN Ethernet	DSL			
WAN					
Uplink Mode	Page Information	on of DSL connection narameter(e)	configuration		
QoS	This page provides are function	on of DOL connection parameter(a)	configuration.		
Security	 DSL Connection 				
Parental Control	What should be noticed whe	n configuring an ATM connection?			
DDNS	Internet_vdsl				
Port Binding	▼ (Internet_adsI				
Dynamic Routing					Datail
Multicast	Connection Name	Internet adsl			Detail
	DSI Transfer Mode	ATM			
	ATM Parameters				
	VPI/VCI	1 / 32			
	Service Type	UBR			
	Туре	Routing			
	Service List	INTERNET			
	МТО	1492			
	Link Type	PPP Y			
	PPP Transfer Type	PPPOE	enoth: 0 ~ 128		
	U				
	Rassword	usemane@t-nome.mk			
	(assauld				
	IP Version	IPv4			
	VLAN	○ 0n ④ 0ff			
					_

4. На следната страна од горната лента се избира Internet, потоа во левата колона WAN, десно DSL, подолу DSL Connection потоа се избира: Internet vdsl за VDSL корисници или Internet adsl за ADSL корисници.

Тука во полињата Username и Password треба да се внесат соодветно, Вашето корисничко име (username) и Лозинка (password) кои можете да ги најдете во договорот кој сте го склучиле со Македонски Телеком АД Скопје.

- 5. Во полето Username внесете го корисничкото име и додадете: "@t-home.mk".
- 6. Во полето Password внесете ја лозинката. Потоа кликнете на копчето Apply

*Внимание: Ви препорачуваме да не ги менувате другите параметри, освен оние наведени во ова упатство, во спротивно може да се прекине интернет конекцијата.

Доколку се правилно внесени сите потребни параметри веќе имате воспоставена интернет конекција. Тоа можете да го проверите со отворање на која било интернет адреса (www.telekom.mk) во кој било интернет пребарувач.

НАГОДУВАЊЕ ЗА БЕЗЖИЧНО ПОВРЗУВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТ

Во почетното, фабричко нагодување, е овозможено безжично мрежно поврзување и е поставен единствен, уникатен клуч кој е посебен за секој уред. Клучот е наведен на лепенката на долната страна на уредот, покрај полето WLAN Key:

Ŧ··	Home Gateway Speedport Entry 2	Rated Input: 12V1A
Date: MMM YYYY IP: 192.168.1.1 Username: admin		CERTIFIED
Password: xxx	C	€0197 🕱
WLAN Key : xx	××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	Made in China
MAC: XX-XX-XX-X	X-XX-XX D-SN:2	268EG8JYMDXXXXX

Продолжете со следниве чекори ако сакате да ги промените податоците за начинот на поврзување и клучот.

1. На основната страна од горната лента се избира Local Network, во левата колона WLAN и десно WLAN Basic подолу WLAN On/Off Configuration каде што треба да се кликне на On со што се вклучува безжичната мрежа. Вклучувањето на безжичната мрежа може да се направи и со притискање на копчето WLAN кое се наоѓа на предната страна на уредот.

	monrea	Local Network		Management
tatus	WLAN Basic	WLAN Advanced		
AN Page touting	e Information age provides the function of V	/LAN basic parameter(s) cor	nfiguration.	
PnP V	/LAN On/Off Configurat	tion		
What s	hould be noticed when confi	guring WLAN On/Off?		
M	ode 💿	Manual O Scheduled		
w	LAN (2.4GHz)	on O off		
				Apply Cancel
► W	/LAN Global Configurat	tion		
N 10	/PS Push Button			
VILAN SSID Configuration				
• 2	SID1 (2.4GHz)	⊙ On	O 0#	
s	SID Name	ZTE-G4KYR2		
s	SID Hide	O on ⊙ off		
E	ncryption Type	WPA2-PSK-AES	~	Length: 8 ~ 63
W	PAPassphrase	4dhxtev6acd4		
S	SID Isolation	O On Off (between	clients inside this St	SID)
м	aximum Clients	30		
P	iority	0	~	
				Apply Cancel
				Cancer

2. Откако е вклучена безжичната мрежа се избира WLAN SSID Configuration, потоа се избира SSID1 (2.4GHz) каде што треба да биде штиклирана опцијата On.

3. Во полето покрај SSID Name е прикажано името на Вашата безжична мрежа, истото кое можете да го промените по Ваш избор.

4. Во полето покрај WPA Passphrase е внесен клучот за пристап до Вашата безжична мрежа, кој се наоѓа на лепенката на долната страна на уредот, тука можете да го промените по Ваш избор, но мора да содржи најмалку 8 карактери. За да ги зачувате внесените податоци, кликнете на Apply.

БЕЛЕШКИ







ЗА ДА НАРАЧАТЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ЈАВЕТЕ СЕ НА БЕСПЛАТНИОТ ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ 120 ЗА БИЗНИС КОРИСНИЦИ И 122 ЗА ПРИВАТНИ КОРИСНИЦИ. WWW.TELEKOM.MK

НАПОЈУВАЊЕ	DC 12V, 1A
ПОТРОШУВАЧКА	max. 7W
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА	0°C-+40°C
РАБОТНА ВЛАЖНОСТ НА ВОЗДУХ	10% - 90%
СКЛАДИШНА ТЕМПЕРАТУРА	-40°C-+70°C
СКЛАДИШНА ВЛАЖНОСТ НА ВОЗДУХ	5% - 9 5%

160 mm x 215 mm x 79 mm

СПОДЕЛИ ДОЖИВУВАЊА

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ:

ДИМЕНЗИИ (СО ДРЖАЧ ЗА НА МАСА)