



**УПАТСТВО ЗА ИНСТАЛАЦИЈА НА РУТЕРОТ  
(УРЕД ЗА ИНТЕГРИРАН ПРИСТАП) И MAGENTA TV BOX**  
Издание од 06/2022

Контактирајте нè:  
Во најблиската Телеком продавница  
Контакт центар тел: 122  
Бизнис контакт центар тел: 120  
telekom.mk

Издавач:  
Македонски Телеком  
„Кеј 13 Ноември“ бр. 6  
1000 Скопје



# Упатство за инсталација на рутер (уред за интегриран пристап) и MagentaTV Box



**Известување за MagentaTV Box**


Уредот - MagentaTV Box содржи технологија за спречување на копирање, заштитена со патенти и други права од интелектуална сопственост на САД на Rovi Corporation. Забрането е обратно инженерство и расклопување.

**Известување за инсталацијата**


Не поврзувајте MagentaTV Box преку видео рекордер со телевизор. Видео сигналите пренесувани преку видео рекордер можат да бидат засегнати од системи за заштита на авторски права и сликата на телевизорот ќе биде некавалитетна.

Dolby, Dolby Audio и симболот дупло-Д се заштитни знаци на Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено по лиценца од Dolby Laboratories.

## ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА РУТЕРОТ (УРЕД ЗА ИНТЕГРИРАН ПРИСТАП)



## ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА MAGENTA TV BOX



### ЧЕКОР 1:

#### Поврзете го рутерот.

Поврзете го рутерот со DSL или оптичкиот приклучок со соодветниот кабел.

Потоа поврзете го рутерот во струјниот приклучок и вклучете го прекинувачот на задната страна доколку го има. Почнува автоматска конфигурација и лед светилките на уредот почнуваат да трепкаат. Причекајте додека светилките не почнат да светат континуирано.

### ЧЕКОР 2:

#### Поврзете го телефонот на рутерот.

Приклучете го телефонот на рутерот внимавајќи на ознаките на рутерот и на телефонот.

### ЧЕКОР 3:

#### Поврзете го компјутерот на интернет.

За да го поврзете компјутерот на интернет, користете ги LAN1 или LAN2 приклучоците, или поврзете се безжично преку WiFi мрежата. Името на мрежата (SSID) и лозинката (WPA key) се наоѓаат на задната или на долната страна на рутерот.

### ЧЕКОР 4:

#### Поврзете го MagentaTV Box.

Поврзете го MagentaTV Box со мрежен кабел во LAN 3 или LAN 4 портите од рутерот.

### ЧЕКОР 5:

#### Поврзете го телевизорот со MagentaTV Box.

Препорачуваме MagentaTV Box да го поврзете на HDMI приклучокот од телевизорот.

### ЧЕКОР 6:

#### Вклучете го MagentaTV Box.

Приклучете го MagentaTV Box во струјниот приклучок, одберете го соодветниот влез на телевизорот и причекајте да заврши конфигурацијата и да се појави слика на телевизорот.

За повеќе информации, преземете го соодветното упатство според моделот. \*\*



**УПАТСТВА ЗА РУТЕРИ**  
(УРЕДИ ЗА ИНТЕГРИРАН ПРИСТАП)

<https://www.telekom.mk/upatstva-uredi-integriran-pristap-ruteri.nspix>

\*\*Информација за моделот на рутерот или за MagentaTV Box можете да најдете на налепницата на задната или на долната страна од уредот. До упатствата може да се пристапи и преку апликацијата Telekom MK - достапна на Google Play и App store (<https://www.telekom.mk/telekommk-app.nspix>).

Google и Google Play се трговски марки на Google LLC.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



**УПАТСТВА ЗА MAGENTA TV BOX**

<https://www.telekom.mk/upatstva-medija-priemnici-maxtv.nspix>

**ЗА СИТЕ ПРОБЛЕМИ ТУКА Е НАШИОТ ВИРТУЕЛЕН ТЕХНИЧАР**  
([www.telekom.mk/virtualtechnician.nspix](http://www.telekom.mk/virtualtechnician.nspix))

Решете ја брзо и едноставно пречката на Вашата линија во кое било време од денот или ноќта, користејќи Виртуелен техничар.

Нема потреба од јавување во Контакт центар, бидејќи Виртуелниот техничар ја проверува Вашата линија, и доколку наиде на некој проблем, го решава со само неколку клика.

Достапен е преку Telekom MK апликацијата, или на <https://mojtelekom.mk>.

